

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADAROWY WYŚWIETLACZ PRĘDKOŚCI MP-DP1

1. POŁĄCZ SIĘ Z URZĄDZENIEM POPRZEZ BLUETOOTH (NAZWA URZĄDZENIA: **3D-RADAR**, KOD PIN:)
2. URUCHOM APLIKACJĘ KOMPUTEROWĄ 3D RADAR SETTINGS ODPOWIEDNIĄ DLA DANEGO MODELU. APLIKACJĘ MOŻNA POBRAĆ PONIŻEJ:



LUB



- **3DRadarStatistics (model MP-DP1+)**



LUB




- **Aplikacja na system android (model MP-DP1+)**



LUB



3. WYBIERZ PORT USB (UZALEŻNIONY INDYWIDUALNIE OD KOMPUTERA – NAJCZĘŚCIEJ COM 3) ORAZ NR URZĄDZENIA (STANDARDOWO NR 1)
4. WPROWADŹ NASTAWY PODSTAWOWE W OSOBNYM PLIKU
5. KLIKNIJ „WYŚLIJ” CZEKAJ NA POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NASTAW GŁOWICY



NASTAWY DOMYŚLNE DLA MODELU: MP-DP1