

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TABLICA BHP - LICZNIK DNI BEZ WYPADKU - KRZYŻ BEZPIECZEŃSTWA

1. ELEMENTY SKŁADOWE I PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA
2. PILOT DO STEROWANIA TABLICĄ
3. USTAWIENIE DATY I GODZINY
4. OBSŁUGA KRZYŻA BEZPIECZEŃSTWA
5. USTAWIENIE DNI WYPADKOWYCH ORAZ DNI BEZ WYPADKU NA TABLICY

1. ELEMENTY SKŁADOWE I PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA:

W skład zestawu wchodzi:

- (1) tablica,
- (2) pilot do sterowania tablicą,
- (3) przewód umożliwiający podpięcie do źródła zasilania


Aby uruchomić tablicę należy najpierw połączyć ze sobą elementy składowe. Tablicę (1) podłączamy do zasilania za pomocą przewodu (3). Wówczas następuje uruchomienie tablicy. Po podłączeniu urządzenia do zasilania tablica jest gotowa do pracy i nie są wymagane dodatkowe ustawienia.

2. PILOT DO STEROWANIA TABLICĄ:

Pilot umożliwia sterowanie tablicą. Za pomocą pilota jesteśmy w stanie zmienić ustawienia poszczególnych wartości.

Opcje możliwe do zmiany to:

- czas/data,
- dni wypadkowe na krzyżu bezpieczeństwa
- dni wypadkowe/dni bez wypadku na tablicy




Widok pilota

3. USTAWIENIE DATY I GODZINY:

Zarządzanie czasem (data, godzina) jest możliwe za pomocą pilota. Na pilocie należy wcisnąć przycisk nr 7 i kolejno ustawić dzień, miesiąc oraz rok. Do zmiany wartości należy użyć klawiszy nr 2 i 4 oznaczonych strzałkami góra/dół.

UWAGA

Wyświetlanie czasu zrealizowane jest w oparciu o GPS, w przypadku niesynchronizowania się zegara lub słabego sygnału dwukropek zegara nie pulsuje.




4. OBSŁUGA KRZYŻA BEZPIECZEŃSTWA:

Na krzyżu bezpieczeństwa wyświetlane są automatycznie na zielono dni bez wypadku. Jeśli chcemy zaznaczyć dzień wypadkowy musimy użyć w tym celu odpowiednich klawiszy wybierając je na pilocie:

- dzień czerwony - ciężki wypadek - klawisz nr 5
- dzień żółty - dzień prawie wypadkowy - klawisz nr 6

Wybór dnia dokonujemy za pomocą klawiszy 1 i 3 oznaczonych na pilocie strzałkami góra/dół. Wybór dnia sygnalizowany jest pulsowaniem danego pola.




5. USTAWIENIE DNI WYPADKOWYCH ORAZ DNI BEZ WYPADKU NA TABLICY:

A. USTAWIENIE DNI WYPADKOWYCH

Wybranie na pilocie przycisku nr 9 aktywuje edycję pola dni wypadkowe w tym roku. Zmiany można wprowadzać za pomocą klawiszy nr 2 i 4. Za pomocą strzałek można dokonywać edycji w sposób następujący:

- przycisk nr 2 (strzałka góra) zwiększa wartość o 10
- przycisk nr 4 (strzałka dół) zmniejsza wartość o 1



B. USTAWIENIE DNI BEZ WYPADKU

Wybranie na pilocie przycisku nr 8 aktywuje edycję pola dni wypadkowe w tym roku. Zmiany można wprowadzać za pomocą klawiszy nr 2 i 4. Za pomocą strzałek można dokonywać edycji w sposób następujący:

- przycisk nr 2 (strzałka góra) zwiększa wartość o 10
- przycisk nr 4 (strzałka dół) zmniejsza wartość o 1



Masz pytania? Zadzwoń **+48 669 550 335**